

## Dachmodul

Detaillierte Funktionsbeschreibung (unsere programmierten Einstellungen!)

### One Touch

#### Fenstertaste

Diese Funktion erlaubt das komfortable Schliessen aller Fenster über die "Alle Fenster" Taste. *Werksseitig muss die Taste festgehalten werden.*

#### Fensternachlauf

Diese Funktion aktiviert zusätzlich einen 60 Sekunden Nachlauf für die **Fenster-Tasten** (und Aussenrückspiegel) **nach Abschalten der Zündung**. Dies ist nützlich wenn man kurz nach Abschalten der Zündung und schon offenen Türen bemerkt, daß noch Fenster offen sind. Die können dann (auch per One-Touch) über die Mittelkonsolentaste hochgefahren werden.

#### Komfortbedienung für das Verdeck

Die Taste gedrückt oder gezogen halten (>5 Sek) bewegt das Verdeck nur für die Dauer des Tastendrucks.

Öffnen: 1x kurz ziehen öffnet das Verdeck und schliesst die Fenster.  
2x kurz ziehen öffnet Verdeck und Fenster.

Schließen: 1x antippen schliesst Verdeck und Fenster.  
2x antippen schliesst das Verdeck und öffnet die Fenster

Werks- einstellung
-----------------------

Zusätzlich ist auch das Abstellen des Motors und das Abziehen des Zündschlüssels, sowie das Abschliessen der Türen mit der Fernbedienung bei sich gerade schliessendem Verdeck, möglich.

**Notstopp ist jederzeit durch Antippen in beliebiger Richtung möglich.**

### Fernbedienung

#### Verdeck/Fenster Fernbedienung

Diese Funktion erlaubt die vollautomatische Fernbedienung des Verdecks mit dem Originalschlüssel durch schnell über die Ver- und Entriegeln-Taste gegebene Sequenzen.

In schneller Folge **Schliessen-Öffnen-Schliessen-(Schliessen)** drücken, schliesst das Verdeck und die Fenster und verriegelt die Türen einfach (bzw. doppelt).

Bei schon geschlossenem Verdeck **noch einmal**

in schneller Folge **Schliessen-Öffnen-Schliessen-(Schliessen)** drücken, öffnet alle Fenster.

*"de"konfiguriert (Funktion 6, Option 1 oder 3)*

In schneller Folge **Öffnen-Schliessen-Öffnen** drücken, öffnet das Verdeck und die Fenster und verriegelt die Türen – *aber nur einmal*.

Bei schon geöffnetem Verdeck **noch einmal**

in schneller Folge **Öffnen-Schliessen-Öffnen** drücken **schliesst** alle Fenster.

## Alternativ **Fenster schliessen** per Fernbedienung

Egal ob das Dach offen oder geschlossen ist, die Fenster können über folgende Sequenz per Fernbedienung geschlossen werden:

Bei schon verriegeltem Auto einmal die **Schliessen**-Taste antippen (alle Blinker am Auto blinken in schneller Folge, mit etwas Verzögerung schliessen die Fenster).

Bei noch unverriegeltem Auto zuerst die **Schliessen**-Taste antippen um es zu verriegeln (oder 2-mal, um es "ganz" zu verriegeln, **dann 5 Sekunden warten** und die Schliessen-Taste noch einmal antippen (schnelle Blinkfolge, Fenster schliessen).

**Ein Fenster-Schliessvorgang kann jederzeit durch Entriegeln des Autos mit der Fernbedienung abgebrochen werden.**

## Programmierung

Dieses Modul ist mit einem interaktiven Setup-Menü ausgestattet, das eine einfache Anpassung an die individuellen Bedürfnisse gestattet.



*Im Folgenden werden die Begriffe*

*- **Funktion** [1-6] und  
- **Einstellung/Option** [0-max. 4]  
(pro Funktion) verwendet.*

Die Programmierung erfolgt über die beiden Blinkerpeile (**1,2**) und die Verdecktaste (**3**).

Die aktuelle **Funktion** wird über den linken Pfeil (**1**) angezeigt, während die aktuelle **Einstellung** (Option) der Funktion über den rechten Pfeil (**2**) ausgegeben wird.

### Um in den Programmiermodus zu gelangen:

Die Zündung einschalten (im Öko-Modus den Motor laufen lassen),

dann die Verdeck-Taste (**3**) (bei geschlossenem Verdeck) nach unten drücken und halten bzw. (bei offenem Verdeck) nach oben ziehen und halten,

bis der linke Blinker-Pfeil (**1**) 1x blinkt und somit **Funktion Nr. 1** anzeigt, und danach der rechte Blinker-Pfeil (**2**) 0 bis 2-mal blinkt (je nach der momentanen Einstellung/Option dieser Funktion Nr. 1).

*Bei unserer Einstellung blinkt der linke Pfeil 1-mal und der rechte 2-mal.*

**Das Modul befindet sich nun im Programmiermodus.**

Wenn man nun die Verdecktaste **(3)** kurz nach unten tippen, springt man zur nächsten **Funktion**, wobei nach der letzten (6-ten) wieder zurück zur ersten gesprungen wird.

Kurzes Ziehen nach oben wählt die nächst höhere **Einstellung/Option** der aktuellen **Funktion**, wobei nach der höchsten [je nach Funktion der max. 4-ten] wieder zurück zur niedrigsten [AUS, Null, kein Blinken des rechten Pfeils **(2)**] gesprungen wird.

Immer wenn so eine neue **Einstellung/Option** [Ziehen der Taste] innerhalb der **Funktion** angewählt wird, blinkt zuerst der linke Pfeil **(1)** um wieder diese Funktionsnummer [1 - 6] anzuzeigen, gefolgt vom rechten Pfeil **(2)** für die neue Einstellung/Option [0 - max. 4] dieser aktuellen Funktion. Wird diese Funktion mit dieser Einstellung verlassen [Antippen der Taste], ist das die neue Einstellung.

Nochmal: Immer wenn die Blinksequenz der Pfeile beendet ist, kann durch kurzes Ziehen nach oben die **Einstellung/Option** (der aktuellen Funktion) verändert werden.

Die neue Einstellung wird sofort übernommen.

*Durch fortwährendes Tippen auf die Taste kann man also die gegenwärtige Konfiguration "durchscannen", ohne etwas zu verändern.*

Um das Programmiermenü wieder zu verlassen, entweder 30 Sekunden warten oder die Verdeck-Taste lange nach unten drücken (egal, ob das Dach offen oder geschlossen ist). Die Beendigung der Programmierung wird durch gleichzeitiges, einmaliges Aufleuchten beider Richtungsblinkerpfeile für ca. 1 Sek angezeigt.